

IP Phone

LIP-1020,LIP-1030





Setting

Set Network mode

Set IP Address

Set Network

Set Gateway

Set Server Set Mode Set LLDP-MED Set Device









Layout Behind 1020i , 1030i



- A. ช่องเสียบหูฟังโทรศัพท์(Handset)
- B. ช่องสาย Port LAN (INPUT)
- C. ข่องสาย Port LAN (Out Put PC)
- D. ช่อง Adapter
- E. ช่องเสียบชุดหูฟังโทรศัพท์(Headset)







- กดปุ่มตัวเลข 1-0 เพื่อใส่ค่า
- กดปุ่มตัวเลข * เพื่อใส่ จุด(.)
- กดปุ่ม DELETE ใต้จอเพื่อ <mark>ลบ</mark>
- กดปุ่ม OK ใต้จอเพื่อ บันทึก
- กดปุ่ม BACK ใต้จอเพื่อ ย้อนกลับ
- กดปุ่ม Navigator เพื่อเลือน Manu





IP-Phone Status not Register



กดปุ่ม * เพื่อ เข้าสู่โหมดการตั้งค่า กดปุ่ม # เพื่อ Restart IP-Phone







Enter Password รหัสผ่าน เข้าสู่โหมด การตั้งค่า กด 147*







- 2)
- Set to Default ล้างการตั้งค่าทั้งหมด 3)
- Diagnosis การเช็คสถานะการเชื่อมต่อ 4)





กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่ รูปแบบ Profile ที่ 1











• Static เป็นการตั้งค่า Fix IP-Address



เลือกปรับตั้งค่า LLDP-MED กด OK







•



ปรับเลือก ON จากนั้นกด OK







เลือกปุ่ม BACK เพื่อย้อนกลับไป การตั้งค่า Server







System Configuration 🚫 เข้าตั้งค่าการเชื่อมต่อ System







เลือก Call Server เพื่อตั้ง ค่าการเชื่อมต่อ







ใส่ IP-Address Call Server 10.0.160.10 จากนั้นกด OK บันทึก







เลือก Device Number จากนั้นใส่เบอร์ ภายในที่ต้องการ กดปุ่ม OK เพื่อบันทึก







เลือก Connection Mode ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Call Server







พื้นที่ส่วนกลาง เซียงใหม่ เลือกการ เชื่อมต่อ LOCAL/REMOTE พื้นที่วิทยาเขต รอบนอก เลือกการ เชื่อมต่อ REMOTE





กด ปุ่ม Speaker Phone เครื่อง IP-Phone จะให้Reboot ตอบ YES เพื่อ Reboot เครื่อง







การเข้าตั้งค่า IP-Address เครื่องโทรศัพท์ผ่าน web management system

Use Seath MaxGargs H																
u Name survey Scattle	Status	ALL		v Lo	cation	Giand .	Chus Chares	Provide	na Calculation	G	estat O(Dev	or Real	arts			
R MOH Group Information	91.0	SLOT CH Tenant			Phone No. IP Address			MAC Address			Bueth					
B Smart Mobile Office Informs	3.00	Those W	the care the	-	and only fe	om en accessible et	net commit.									Table Court 2
Truck Call Reading Table	R	index	# S	.ot	OH	Man Type	Sub Type	Tenant	Phone No.	5	w FASSes	1	- WAC Address	Menicon	Terratud Status	Transfer Mode
CCR Table	0	1	201	0	. 1	LP Phone	1838		1000	0	10.1.3.73	0	88 S1 C7 2C 58 7D	T-1030-#Ib2310-1.5.1	740	
Call Bandwidth Restriction	0	2	201	0	.2	LIP Phone	10304		1001	0	10.1.57.47	0	82.61.07.20.59.84	T-1030+Fits2310-1.5.1	Ves	
Emergency Code Table(Ter Emergency Code Table(Ter	0	3	201	0	3	LIF Phone	10304	1	1002	0	10.1.57 101	0	80 61 C7 2C 59 85	T-1030-Rh2310-151	Yes	
Vitual Dai Tone Digit	10	4	201	0	4	LP Phone	1030	1	1003	0	10.1.57.53	0	804107205988	T-1030-Rts2316-1.5.1	Yes	
Fiendale Button Initialization	0	5	201	0	5	LP Phone	1038	1	1004	0	10.1.57.900	0	80.61.07.20.59.90	T-1030-Ris2310-15.1	Ves	
Russia Phone No. Map	161		201	0		LP Phone	10304	1	1005	0	10.1.57.99	0	80.51 C7 20 59 89	T-1030-Rth2310-1.5.1	No	
Location information (E. 164	10	7	201	0	7	LP Phone	10201		1000	0	10.1.3.59	6	80.91 07 20 57 48	T-1020-RN2310-15.1	Yes	
Codec Setting	10		201	0		LIP Phone	1020	-	1007	0	10.13.68	0	8041-0720-5721	T-1020-Rts2310-15-1	Yes	
Codec Zone Informations	16		201	0		LP Phone	1020	1	1000		101354	1.0	80 61 07 20 57 52	T-1020-89x2310-15-1	Yes	
Phane / GW Information		10	201	0	10	IPP	1030	1	1000		9315750	1.	804107205888	E.1038-EN2310.151	Vec	
ACD Internation	16	13	304	0	-	TT Dava	10254	1	1010		10.1.57 116	1.	80-51 C7 30 59-38	T.1020-8h/2110-1 5 1	View	
Hatel Information	18	-	264	-	12	LE Phone	1020	1	1011		10 1 57 115	1°	80.61 (7.20.59.41	T.1020-89-2316-15-1	View	
O Overal Numbering Summa		-	141	0		10 Dates	1000		1000	~	10 1 57 117	L.	89410730-6716	7.1000-89:2116-15-1	Vier	
Overal Orsup Summary			-		54	LE Finnes	1000		1017	~	101336	L.	BRANCT SCIENCE	7.000.8903316.1.5.1	Ver	
Course Course Names Car	II. IN		201			LE Plane	1000	1	1014		10.1.3.45	L.	B041/7.30 49.00	T 1030 Page 110 1 5 1	Ver	
SECT Assignment Summar				-		12 7.000	-2484		01 02	17 04	05 04 07 04	1.				
LANU Assignment Summar	Proces	a Sarra	and the													

- เข้า Web management system IP:10.0.160.10
- คลิก IP Terminal Detail Summary



คลิกปุ่มสีน้ำเงิน ด้านหลัง IP-Address ที่ต้องการเข้า ตรวจสอบสถานะ







การเข้าตั้งค่า IP-Address เครื่องโทรศัพท์ผ่าน web management system





Pēcs	19306(PKT8) Configurations
Present change Present inter the text of Ministry of Antonio State Control of Antonio State Control of Antonio State	n your parament compying the following run. Merely equationer: A weath two bests as
Househow Standard Standard Standard Standard Marcellan 2 consention	en - characteri encolement (e.g. anc/15, ant/20) - encolement (e.g. anc/25, ant/20)

คลิก Latter เพื่อไม่ให้ระบบตั้งค่า
 Password ใหม่









S/W Link Time : วันที่มีการ upgrade Software ครั้งสุดท้าย

Kernel Version : เวอร์ชั่น Kernel อุปกรณ์

OpenSSL : OpenSSL) เป็น ไลบรารี ซอฟต์แวร์สำหรับแอปพลิเคชันที่ให้การสื่อสารที่ปลอดภัยผ่าน ป้องกันการดักฟัง

Audio Profile : โคเดก มาตรฐานการสื่อสาร

System Uptime : วันและเวลาครั้งสุดท้ายที่เครื่องเปิดใช้งาน





<u>Network ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Lan</u> Network Mode

Static คือ การตั้งค่า Fix IP-address DHCP คือ การรับค่า IP-Address IP-Address : ใส่ค่า manual config Subnet mask : ใส่ค่า manual config Default Gateway : ใส่ค่า manual config Primary DNS Server : ใส่ค่า manual config Secondary DNS Server :ใส่ค่า manual config



INSYNC

การเข้าตั้งค่า IP-Address เครื่องโทรศัพท์ผ่าน web management system

Call Server ตั้งค่าการเชื่อมต่อ

คลิก Call Server Server Address : ใส่ค่า 10.0.160.10 Phone Number : ใส่ค่าเลขหมาย Connection Mode ส่วนกลางเชียงใหม่ ปรับค่า local/Remote วิทยาเขต ปรับค่า Remote









การโทรออกพื้นที่ วิทยาเขตต่างๆ

ยกหูเครื่องโทรศัพท์ หรือ กดปุ่ม Speaker Phone















Feature Group Call Pick-up





Feature Call Pick-up Direct

 Pick-up_Direct
 เมื่อมี Ringing ดังขึ้นบนเครื่องโทรศัพท์ที่ ทราบหมายเลข กด *2 ตามด้วยเบอร์ภายใน ด้วอย่าง
 หมายเลข 100 ดังขึ้น หมายเลข 103 กด *1+100 เพื่อ รับสายมาสนทนาแทน







เปลี่ยนเสียงเรียกเข้า Ringing



กด ปุ่ม Menu กดปุ่ม 2. เลือก Ring





เลือกหัวข้อที่ต้องการตั้งค่า Intercom Ring Type Program : เสียงเรียกเข้าภายใน Trunk Ring Type Program : เสียงเรียกเข้าภายนอก Ring Download : ดาวน์โหลดไฟล์เสียง







เปลี่ยนเสียงเรียกเข้า Ringing



กด ปุ่ม OK เพื่อเข้าเมนู





กดเลือกเสียงเรียกเข้า ตั้งแต่ 01-16 เมื่อได้เสียงที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม OK เพื่อบันทึก











Do Not Disturb (DND) โหมดห้ามรบกวน



กดปุ่ม DND เมื่อติดประชุม , อบรม , ไม่ต้องการรับสายโทรศัพท์ ยกเลิกการใช้งาน กดปุ่ม DND ซ้ำอีกครั้ง ข้อความ Station IN DO NOT DISTRUB จะหายไป















โอนสายสนทนา





- โอนสายทันทีไม่รอปลายทางรับสาย • ขณะสนทนา • กดปุ่ม Trans
- กด เลขปลายทางที่ต้องการโอนสาย
- วางหู เพื่อโอนสาย (สามารถรอรับสาย สนทนาก่อนโอนสายได้)



- โอนสายรอปลายทางรับสาย
- ขณะสนทนา
- กดปุ่ม Trans
- กด เลขปลายทางที่ต้องการโอนสาย
 รอรับสายสนทนา แจ้งข้อมูลปลายทาง และ
- วางสาย











หน้าจอแสดงจำนวน ผู้ประชุมสายสนทนา



ขณะสนทนา หน้าอออะแสดด"

- หน้าจอจะแสดงปุ่มกด CONF - กดปุ่ม CONF 1 ครั้ง ตามด้วยเลขหมายปลายทาง
- ปลายทางรับสาย
- สนทนา 3 สาย ระบบสามารถประชุม สายโทรศัพท์พร้อมกัน 128 คน



พักสายสนทนา และ ปิดเสียงสนทนา





พักสายสนทนา กดปุ่ม Hold ขณะกำลังสนทนา ปลายสายจะได้ยินเสียงดนตรีพักสาย





ปิดเสียงไมค์ กดปุ่ม Mute เพื่อปิดไมค์การสนทนา ปลายสายจะไม่ได้ยินเสียง





จองสายสนทนา Call Back



จองสายสนทนา เมื่อโทรหาปลายทางสายสัญญาณไม่ว่าง กดปุ่ม C-BACK 1 ครั้งเพื่อจองสายสนทนา หากปลายทางว่างรับสาย จะมีสัญญาณแจ้งเดือนพร้อมโทรหาปลายทาง อัตโนมัติ





กรณีปลายทางติดสายสนทนา หรือ กดเบอร์ไม่ถูกต้อง



กรณีกดเบอร์ปลายทางต้องการติดต่อ สายไม่ว่าง หน้าจะจะแสดง BUSY

- สามารถกดปุ่ม C-BACK เพื่อจองสายสนทนา กรณีสายว่างระบบจะ โทรหาอัตโนมัติ
- 🔄 สามารถกดปุ่ม FLASH เพื่อ กดเบอร์ปลายทางเบอร์ใหม่ได้



กรณีกดเบอร์ปลายทางต้องการติดต่อ ไม่มีเบอร์อยู่ในระบบ หน้าจะจะแสดง VACANT

สามารถกดปุ่ม FLASH เพื่อ กดเบอร์ปลายทางเบอร์ใหม่ได้







- หน้าจอเครื่องโทรศัพท์ ดับ
 สามพา Switch DOC ไม่ว่ายไม่
- สาเหตุ Switch POE ไม่จ่ายไฟฟ้า , Adapter จ่ายไฟฟ้า เสีย , เครื่องโทรศัพท์ชำรุด
 กดเลขหมายเบอร์ปลายทางได้ไม่ครบหลัก
- <u>สาเหตุ</u> ปุ่ม Dial Pad ชำรุด
- ความสว่างหน้าจอเครื่องโทรศัพท์ <u>สาเหตุ</u> จอภาพชำรุด
- หน้าจอแสดง ข้อความ Lan Disconnect <u>สาเหตุ</u> สาย LAN ชำรุด
- 5. โทรคุยไม่ได้ยินเสียง
 - <u>สาเหตุ</u> jack rj9 , หูฟัง ชำรุด , กระบอกหูฟังชำรุด , สายหูฟังชำรุด
- ไม่สามารถโทรเข้าติดเครื่องโทรศัพท์ได้
 - <u>สาเหตุ</u> เครื่องโทรศัพท์ติด Function การใช้งาน เช่น DND , Call forward กดปุ่ม ยกเลิก **081
- สนทนามีเสียงขาดหายๆ <u>สาเหตุ</u> Switch การเชื่อมต่อ Network , IP-Address





ขั้นตอนการทดสอบปัญหาเบื้องต้น









เลือก เมนู 1.Ping Test





